


活動中心燈光及影音設備 使用說明

桌上型電腦為
字幕機專用,,

要播放
PowerPoint請
用筆電並接此
hdmi埠



混音機第14軌

筆電聲音大小調整推桿





直播調音量
大小是AUX1
和AUX2

無線觸控平板連線方式如下



點擊設定小圖示

IPAD 連接Wi-Fi
Wi-Fi SSID名稱：
HALL12345678
密碼：12345678



點擊
ATEN Control 小圖示
啟動環控控制APP程式



也可以使用機櫃內的有線觸控面板

控制首頁

首先要打開系統總電源

*已經開啟,,可以忽略此步驟



手動開啓
關閉按鈕




開啓後會
秀出電壓
數值

控制首頁

首先要打開系統總電源

*已經開啟,可以忽略此步驟




按各項按鈕可分別控制設備

手動方式使用燈光鍵盤



要使用鍵盤時要打開電源

不用鍵盤時記得要關閉哦！否則平板無法控制燈光



燈桿1

燈桿2

燈桿3
左右側桿


前面燈桿

鍵盤標準設定值

只有2個燈要亮,其它皆不要亮

要亮

要亮



最大

最大

最大

最小

最小

最大鍵最小鍵不可調,,,其它可調

字幕機使用說明





打開LED
燈光及
文字屏
電源



打開文字屏專用播放電腦

密碼 12345678





執行文字幕屏播放軟件

自動秀出



框選並反白文字,即可開始編輯





按播放鍵後,,開始播放



播放鍵

更進一步,,,進階篇(無興趣者可跳過)


LED字幕機版型.boon 檔案



直播機及YouTube 設定步驟

1

HDR-731影音串流支援：[直播平台](#)、HLS、RTMP及RTSP串流輸出。開始串流前，需於「串流」頁面進行相關設定(詳細說明請參閱[第96頁](#))。開始串流後，系統將依資訊進行平台連接串流。



2

← → ↻ ⚠ 不安全 http://192.168.0.130/#/ ☆ ⓘ {

Streaming Media Processor << dia Processor 哈囉

工作台

樣版設計

排程

媒體中心

設備

進階設定

錄影

串流

系統

帳號管理

紀錄

登出

HDMI Input 2

HDMI Input 4

輸出 2 輸入 1 輸入 2 輸入 3 輸入 4 線性 1 線性 2 線性 3 線性 4

1 1 2 2 1 2

串流

串流 1

串流 2

串流 3

串流 4

啟用



狀態

OFF

串流類型

瀏覽器觀看 (HLS)



影片解析度

720p@30 1Mbps



播放位址

<http://192.168.0.130/hls/22/session0>

複製連結

預設值

儲存

4

Streaming Media Processor <<



工作台



樣版設計



排程



媒體中心



設備



進階設定



錄影

串流

系統

帳號管理

紀錄



串流

串流 1

串流 2

串流 3

串流 4

啟用



狀態

OFF

串流類型

直播平台



影片解析度

720p@30 1Mbps



直播平台

Youtube



串流金鑰

串流金鑰

取得金鑰

預設值

儲存

5

串流

串流 1 串流 2 串流 3 串流 4

啟用 ☒

狀態 OFF


串流類型 直播平台

影片解析度 720p@30 1Mbps

直播平台 Youtube



串流金鑰

預設值 儲存



於 Youtube 帳號設定頁面，複製串流金鑰。

6




回 HDR-731 頁面貼上「串流金鑰」。

點擊「儲存」完成設定。

遠端管理

進階設定_串流_Youtube串流設定



於「工作台」點擊「LIVE」圖示開始串流。

通訊正常，Youtube 串流即開始，可將直播網址分享給參與者。